

KLEIBERIT 823.0 pulitore PUR

Campi di applicazione

Pulitore universale

- Rimozione di schiuma fresca PUR
- Pulizia di pistole per applicazione di PUR

Vantaggi

- Senza CFC
- Rimozione sicura di schiuma fresca PUR

Proprietà del pulitore

Identificazione: identificazione richiesta secondo le norme Tedesche GefStoffV.
Altamente infiammabile. (Vedi la ns. scheda di sicurezza).

Applicazione

Rimozione precisa di macchie di schiuma fresca PUR

Macchie di schiuma fresca si rimuovono facilmente. Posizionare la testa spruzzatrice sulla valvola ed applicare una leggera pressione. Spruzzare direttamente sull'area sporca. Su superfici sensibili fare una prova su una parte ristretta. Al termine lavare i resti di schiuma PUR o, in caso di fibre tessili, spazzolare.

Pulizia della pistola per applicazione PUR

Per prima cosa, usando la testa spruzzatrice montata, pulire tutte le tracce esterne di schiuma fresca PUR. Rimuovere la testa e sostituirla con l'adattatore per la latta di pulitore KLEIBERIT PUR. Avvitare con cura l'adattatore il più possibile sul connettore della pistola. Assicurarsi che il contenitore sia montato in squadra e non sia avvitato troppo stretto.

Premere il grilletto per rimuovere i resti di schiuma PUR dal corpo interno della pistola. Tenerlo premuto fino a quando il pulitore emerge dall'ugello. Rilasciare il grilletto e lasciare agire il pulitore per 1-2'. Premere nuovamente il grilletto fino a quando appare solo liquido pulito. Se necessario ripetere la procedura 2-3 volte. Spruzzare su un cartone di scarto o simile per evitare di sporcare. Al termine della pulizia svitare il contenitore del pulitore KLEIBERIT PUR e rimuoverlo.

Nota

La schiuma indurita si rimuove solo meccanicamente. Non usare utensili taglienti per pulire la pistola. Non usare mai acqua per pulire o mentre si smonta la pistola.

Attenzione

KLEIBERIT PUR 823.0 può macchiare o sciogliere alcune superfici (p. es. pittura, lacca, plastica, fibre tessili). Per questo motivo eseguire sempre una prova su una piccola superficie.

Confezioni

Confezionato in cartoni contenenti 12 latte stagne da 500 ml.

Stoccaggio

PUR 823.0 si conserva per ca. 1 anno.

EX 0100

Smaltimento

Lo smaltimento del contenuto e/o dei contenitori deve avvenire secondo le norme locali in vigore.
I nostri contenitori sono fatti con materiale riciclabile.

Assistenza Tecnica

Il nostro ufficio tecnico può essere interpellato in qualsiasi momento senza alcun impegno. I dati contenuti nella presente scheda sono basati sulla nostra esperienza sino ad oggi e sono indicativi. Testate Voi stessi i nostri prodotti per stabilire se sono adatti al Vostro scopo. Una responsabilità che supera il valore del nostro prodotto non può derivare da quanto sopra descritto.
Lo stesso vale anche per le informazioni tecniche fornite dal nostro ufficio gratuitamente e senza impegno.